取扱説明書の構成

本書と、別冊の「準備・基本編」「AV編」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までと
ナビゲーションとAV機能の使いかたを
かんたんに説明しています。

ナビゲーション操作編（ナビ編）

●ナビゲーションの操作方法
●SDメモリーカードを使う

オーディオ・ビジュアル操作編（AV編）

●テレビを見る
●ラジオを聞く
●DVD/CD/MDの再生
●HDD MUSICの再生
●動画/静止画データの再生
●リアエンターテイメントシステム

取付説明書

●取り付けかた
●配線のしかた
●取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

もくじ

確認・設定

確認・設定する

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

行き先を探す

ルートを作る（つづき）

ルートを編集する

ルートを確認する（全ルート画面）

ルート探索について

ルート案内中

ルート案内中に